


OYSTER PERPETUAL
COSMOGRAPH DAYTONA



ROLEX

首次佩戴腕錶

在首次佩戴腕錶前，或當腕錶完全停止運作，請手動上鏈，以保持運作正常及走時準確。手動上鏈時，請先完全旋鬆錶冠，然後順時針旋轉（逆時針旋轉並不能上鏈），並轉動錶冠最少25次，便足以使腕錶達到適當的能量儲備。其後，只要將腕錶佩戴於手腕上便能自動上鏈。手動上鏈後，請謹記旋緊錶冠於錶殼，以確保防水功能。



勞力士腕錶附有的綠色印章，乃頂級天文台精密時計（Superlative Chronometer）的象徵。此認證獨一無二，除了証明此腕錶的機芯已獲得瑞士精密時計測試中心（COSC）認證，更代表此腕錶成功通過勞力士實驗室一系列的最終檢測。這些對精準、防水性能、自動上鏈及可靠度的獨有測試，為腕錶性能定下新標準，令勞力士成為機械腕錶的典範。如需更多資料，請瀏覽 [rolex.com](https://www.rolex.com)。



深入探索 COSMOGRAPH DAYTONA 系列

OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA	4-5
-------------------------------------	-----

腕錶使用說明

概覽	6-7
調校腕錶	8-13
易調鏈節延展系統	14-15

勞力士專有服務

勞力士腕錶保養建議	16-17
售後服務	18-19
全球服務網絡	20

ROLEX.COM



ROLEX

OYSTER PERPETUAL

SUPERLATIVE CHRONOMETER

OFFICIALLY CERTIFIED

COSMOGRAPH

DAYTONA

OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（蠔式恒動宇宙計型迪通拿）是熱愛駕駛與追求速度人士夢寐以求的裝備。腕錶具備計時秒針、30 分鐘計時盤、12 小時計時盤及測速計外圈，憑精準可靠成為錶壇傳奇，同時是計時與計算平均速度的首選裝備。


錶面部件塗有高性能 Chromalight 夜光物料，確保清晰讀時。

40 毫米蠔式錶殼保證防水深達 100 米（330 呎），堪稱堅固可靠的典範。其三扣鎖上鏈錶冠，具備三重防水系統，並受錶冠護肩保護，此錶冠護肩與中層錶殼融為一體。上鏈錶冠和計時按鈕均旋緊於錶殼。腕錶的藍水晶鏡面不易刮損。

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 配備自動上鏈機械機芯，全由勞力士製造。

概覽

- 1 時針
- 2 分針
- 3 小秒針
- 4 計時秒針
- 5 30 分鐘計時盤
- 6 12 小時計時盤
- 7 上端按鈕（開始 / 停止計時）
- 8 下端按鈕（重新設定）
- 9 測速計外圈
- 10 三重防水系統三扣鎖上鏈錶冠



調校腕錶

旋緊位置（錶冠於位置 0，上下按鈕旋緊）

當錶冠及所有按鈕設於此位置時，表示已完全旋緊於錶殼，可確保防水深達 100 米（330 呎）。

手動上鏈（錶冠於位置 1）

旋鬆錶冠，順時針旋轉錶冠便可手動上鏈；逆時針旋轉無法上鏈。如腕錶已停止運作或是首次調校，便需要旋轉錶冠至少 25 次替機芯上鏈。


調校時間（錶冠於位置 2）

旋鬆錶冠並拉出至位置 2，小秒針隨即停頓，以便準確調校時間。調校時針及分針，可順或逆時針旋轉。

首次佩戴前的上鏈及調校方法

A. 手動上鏈（位置 1）。

B. 調校時間（位置 2）。



每次使用後，謹記小心旋轉錶冠以確保緊貼於錶殼，確保發揮應有的防水功能。先推回位置 1，然後一邊輕按錶冠，一邊將其順時針旋緊至錶殼。切勿在水中旋鬆錶冠。

計時功能

如要計時，請跟隨以下步驟：

- 逆時針方向旋鬆上端及下端按鈕。
- 計時秒針必需為停止狀態，否則，按上端旋入式按鈕使其停頓。
- 接著按下端旋入式按鈕，重新設定計時秒針至位置 0。
- 按上端旋入式按鈕，開始計時。
- 再次按上端旋入式按鈕，停止計時。
- 讀取計時：中央計時秒針準確地顯示計時秒數；兩個設於 3 時及 9 時的計時盤，則分別顯示計時分鐘及小時。
- 順時針方向旋緊所有按鈕。



• 圖示的計時為 8 小時 06 分 04 秒。

計算平均時速

蠔式恒動宇宙計型迪通拿能計算特定距離（1 公里或 1 哩等）的平均時速。

計算平均時速，請跟隨以下步驟：

- 逆時針方向旋鬆上端及下端按鈕。
- 計時秒針必需為停止狀態，否則，按上端旋入式按鈕使其停頓。
- 接著按下端旋入式按鈕，重新設定計時秒針至位置 0。

- 當處於 1 公里（或 1 哩…）的起點時，按上端旋入式按鈕，開始計時。
- 當完成 1 公里（或 1 哩…）後，再次按上端旋入式按鈕，停止計時。
- 計時秒針便會在刻度外圈指出平均時速（時速以所選單位顯示）。
- 完成計時後，順時針方向旋緊所有按鈕。




開始與停止計時

重設計時秒針及計時盤至位置 0


- 計算 1 公里距離，圖示的平均速度為時速 160 公里。

易調鏈節延展系統




為了確保任何情形下都佩戴舒適，勞力士特別為部分型號研製了易調鏈節延展系統。其專利設計讓您無需使用任何工具，便可延長或縮短錶帶約 5 毫米。

延長錶帶



縮短錶帶



勞力士腕錶保養建議

勞力士製錶工藝卓絕，要保持您的腕錶亮麗光采，只需簡單的日常保養，例如使用柔軟的纖維布輕抹即可。

錶殼及錶帶，則可使用軟刷和皂水清洗。若腕錶曾經接觸海水，必需徹底清洗，以免積聚鹽份或沙粒。

清潔腕錶前，請確保錶冠及按鈕已經旋緊以防止水份滲入。

售後服務

勞力士提供的專業售後服務，能確保腕錶的精確、可靠及防水性能，表現持久理想，達到嚴格的品質要求。

腕錶運行準確，須靠勞力士特製的高效能潤滑劑，有效減低及防止部件的損耗。為了確保腕錶持續準確及有效防水，我們建議

閣下定期將腕錶送往勞力士服務中心或特約零售商，接受專業的售後服務。

在售後服務過程中，腕錶工匠會潔淨各個部件，再仔細檢查。若發現任何部件未達勞力士工藝及運行標準，便會以原廠部件將之替換。機芯會添上潤滑劑，並通過相關

測試以確保時間運行準確。錶殼及金屬錶帶則重新修飾以保持亮澤。最後，腕錶會接受連串嚴謹的技術測試及檢驗，從而確保腕錶的防水功能、動力儲備功能及精確度。

接受了勞力士售後服務的腕錶，均享有保養保證。

全球服務網絡

勞力士服務中心及特約零售商遍佈全球逾百個國家及地區，由具備專業知識和精湛技藝，且經過精心挑選及嚴格培訓的腕錶工匠為您效勞。

勞力士的特約零售商，可向您提供有關腕錶各項功能的技術支援建議。任何有關勞力士腕錶的操作和保養問題，無論是錶帶調校或定期接受售後服務，全球勞力士服務中心及特約零售商都隨時樂意滿足您的需求。

查閱勞力士服務中心及特約零售商詳情，歡迎瀏覽 [rolex.com](https://www.rolex.com)。

ROLEX.COM

誠邀瀏覽 [rolex.com](https://www.rolex.com)，在此專屬空間了解各項勞力士腕錶的非凡功能，探視品牌所代表的超卓品質、精湛技藝及恒久不渝的信念。

勞力士世界，歡迎您！

對於本手冊所刊載之錶款規格，勞力士保留修改權利。

© Rolex SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Geneva 26, Switzerland
IMR-DAY-CHHK-19 - 5.2020 - Printed in Switzerland

[rolex.com](https://www.rolex.com)

