

OYSTER PERPETUAL
MILGAUSS



ROLEX

COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO

Antes de ser usado pela primeira vez, ou após uma parada, um relógio Rolex deve receber corda manualmente. Isso permite assegurar seu bom funcionamento e sua precisão. Para dar corda manual ao relógio, desaperte a coroa, em seguida gire-a várias vezes no sentido horário; no sentido contrário é inútil. Gire-a no mínimo 25 vezes para obter uma corda parcial suficiente. O relógio se carregará automaticamente em seguida, assim que for colocado no pulso. Rosqueie cuidadosamente a coroa de volta contra a caixa, a fim de garantir a impermeabilidade.



O selo verde que acompanha o seu relógio Rolex simboliza o seu status de Cronômetro Superlativo. Este título exclusivo atesta que o seu relógio passou por uma série de controles finais específicos e realizados pela Rolex em seus próprios laboratórios, complementando a certificação oficial COSC de seu mecanismo. Estes testes inigualáveis, relativos sobretudo à precisão cronométrica, impermeabilidade, corda automática e confiabilidade, ampliam os limites do desempenho. Eles fazem da marca Rolex um padrão de excelência em matéria de relógios mecânicos. Para mais informações, visite [rolex.com](https://www.rolex.com).



NO CORAÇÃO DO MODELO MILGAUSS

OYSTER PERPETUAL MILGAUSS	4-7
---------------------------	-----

CONHEÇA O SEU RELÓGIO

VISÃO GERAL	8-9
REGULAGEM	10-11
O CONFORTO DO SISTEMA DE EXTENSÃO EASYLINK	12-13

MANUTENÇÃO ROLEX


CUIDADOS COM O SEU ROLEX	14-15
SERVIÇO PÓS-VENDA	16-17
REDE MUNDIAL DE SERVIÇOS	18

ROLEX.COM

60



ROLEX
OYSTER PERPETUAL
MILGAUSS



OYSTER PERPETUAL MILGAUSS

O Oyster Perpetual Milgauss concilia campos magnéticos de alta intensidade e precisão cronométrica. É o relógio do progresso tecnológico e da comunidade científica por excelência.


O modelo foi criado em 1956 para equipar engenheiros e técnicos às voltas com ondas magnéticas que

perturbavam o bom funcionamento dos relógios mecânicos. O Oyster Perpetual Milgauss foi projetado para manter um excepcional desempenho cronométrico mesmo quando submetido a interferências de até 1.000 gauss – medida que deu origem a seu nome.

No plano estético, o que singulariza o Oyster Perpetual Milgauss é seu ponteiro de segundos em forma de raio cor laranja, inspirado no modelo original. A caixa Oyster de 40 mm, com impermeabilidade garantida até 100 metros de profundidade, é um exemplo de robustez. Na escuridão o mostrador oferece legibilidade excepcional, graças aos apliques e ponteiros Chromalight revestidos de material luminescente que emite uma luz azulada de longa duração. O vidro de safira é praticamente à prova de arranhões.

O Oyster Perpetual Milgauss é equipado com mecanismo de corda automática inteiramente fabricado pela Rolex.

O Oyster Perpetual Milgauss é equipado com pulseira Oyster, disponível com fecho Oysterclasp e sistema de extensão Easylink.



VISÃO GERAL

- 1 Ponteiro de horas
- 2 Ponteiro de minutos
- 3 Ponteiro de segundos
- 4 Coroa Twinlock com sistema de dupla impermeabilidade

REGULAGEM

Posição rosqueada (*posição 0*)

Coroa totalmente rosqueada na caixa. Quando a coroa está nesta posição, o Oyster Perpetual Milgauss garante impermeabilidade até 100 metros de profundidade.

Corda manual (*posição 1*)

Coroa desrosqueada. Para dar corda no relógio manualmente, gire a coroa no sentido horário (é inútil girá-la no outro sentido). Ao ajustar o relógio pela primeira vez ou se o relógio tiver parado, complete pelo menos 25 voltas para obter uma corda parcial.

Ajustar a hora (*posição 2*)

Coroa desrosqueada e puxada para o primeiro estágio. O ponteiro de segundos para de avançar, permitindo indicar os segundos com precisão. Para definir a hora e os minutos, gire a coroa no sentido horário ou anti-horário.




Corda inicial e ajustes

- A. Dê corda no relógio manualmente (*posição 1*).
- B. Ajuste a hora (*posição 2*).




Após cada operação, aperte cuidadosamente a coroa de volta à caixa para garantir a impermeabilidade. Colocar a coroa de volta na *posição 1* e, em seguida, aplicar uma leve pressão para rosqueá-la em sentido horário na direção da caixa. A coroa nunca deve ser manipulada quando o relógio estiver na água.

O CONFORTO DO SISTEMA DE EXTENSÃO EASYLINK




Para oferecer um conforto otimizado ao usuário em qualquer circunstância, a Rolex criou o sistema de extensão Easylink, disponível em alguns modelos. Seu design exclusivo, que foi patenteado, permite ajustar o comprimento da pulseira em cerca de 5 mm, sem necessidade de ferramentas.

Ajuste da posição mais curta para a mais longa



Ajuste da posição mais longa para a mais curta



CUIDADOS COM O SEU ROLEX

Graças ao know-how desenvolvido pela Rolex, o relógio exigirá poucos cuidados no dia a dia.

Você pode ajudar a preservar o brilho limpando-o com uma flanela de micro-fibra. Ocasionalmente lave o relógio com água e sabão e uma escova macia. Depois de usar o relógio no mar, é importante lavá-lo com água doce para remover o sal e eventuais depósitos de areia.

Antes de limpar o relógio, sempre verifique se a coroa está completamente rosqueada na caixa, a fim de garantir a impermeabilidade.

SERVIÇO PÓS-VENDA

O serviço de manutenção Rolex garante o funcionamento otimizado do seu relógio, atendendo aos rigorosos padrões de precisão, confiabilidade e impermeabilidade definidos pela Rolex.

A precisão de cronometragem do seu relógio depende, em grande parte, dos lubrificantes de alto desempenho especialmente desenvolvidos pela Rolex para minimizar o atrito e evitar o desgaste dos componentes. Para garantir a precisão e a impermeabilidade, a Rolex recomenda levar periodicamente o seu relógio a um distribuidor oficial

Rolex ou ao centro de serviço Rolex para manutenção profissional.

Quando entregue a um relojoeiro Rolex para manutenção, o relógio é completamente desmontado e todos os componentes são limpos. Cada componente é examinado individualmente e aqueles que não atenderem às especificações funcionais e estéticas são substituídos por peças genuínas Rolex. O mecanismo é cuidadosamente lubrificado e em seguida testado para garantir a precisão cronométrica. A caixa e a pulseira de metal são meticulosamente polidas para

restaurar o brilho. Em seguida, o relógio passa por uma série de rigorosos testes técnicos e verificações para garantir a impermeabilidade, a reserva de corda e a precisão.

Após um serviço completo Rolex, seu relógio receberá uma garantia de serviço.

REDE MUNDIAL DE SERVIÇOS

A rede de distribuidores oficiais Rolex e os centros de serviço abrangem mais de 100 países em diversas regiões do mundo e contam com o know-how de relojoeiros altamente qualificados, cuidadosamente selecionados e treinados pela Rolex.

Os distribuidores oficiais Rolex podem orientá-lo sobre todos os aspectos técnicos relativos às funções do relógio. Seja para ajustar a pulseira ou efetuar uma manutenção completa do relógio, os profissionais altamente qualificados da Rolex estão à disposição em todo o mundo para atendê-lo.

Para obter a lista de distribuidores oficiais e centros de serviço Rolex, visite o site [rolex.com](https://www.rolex.com).

ROLEX.COM

Gostaríamos de convidá-lo a visitar **rolex.com**, um espaço privilegiado para aprender mais sobre as funções do seu relógio e conhecer a qualidade, o know-how e os valores fundamentais da marca.

Bem-vindo ao mundo Rolex.

A Rolex se reserva o direito de modificar os modelos ilustrados nessa publicação a qualquer momento.

Importado por: Relógios Rolex Ltda., Av. Paulista, 2006 - 14º andar - São Paulo-SP
CNPJ: 61.535.159/0001-03, Tel.: (11) 3594-7000

© Rolex SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Genebra 26, Suíça
601.17 PT-BR - 11.2019 - Impresso na Suíça

rolex.com

